

Especificações Técnicas



CORES

Branco

Tamanho e peso

Medidas:	Box 60mm x 45mm x 22mm; Fone 33mm x 16,6mm x 6mm
Peso box:	Aprox. 31 gr
Peso fone (individual):	Aprox. 4 gr
Peso box + fones:	Aprox. 39 gr

Características gerais

Nome do produto:	Fones de ouvido Pro i13 TWS
Tamanho do Driver/diafragma:	12 mm / 6 mm
Display:	LED indicação de carga estado carga da box
NC Cancelamento de ruído:	Não
Tipo de NC cancelamento de ruído:	---
Número de microfones por fone:	1
Modo de som ambiente:	Não

Bateria

Tipo de baterias:	Bateria de Lítio de Polímero
Capacidade da bateria da box:	210 mAh
Capacidade da bateria do fone:	40 mAh
Tempo de carregamento da box:	Aprox. 60 min
Tempo de carregamento dos fones:	Aprox. 45 min
Método de carregamento da bateria:	USB (Lightning)
Tamanho do cabo de carregamento:	20 cm
Autonomia da bateria (Tempo de conversação):	Máx. 8 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música contínua com vol. no max.):	Máx. 3 a 4 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música max.):	Máx. 4 a 4,5 horas
Autonomia em standby:	480 h
Condições de recarga do dispositivo:	5 Volt DC / 1 Amp máx.

Especificação Bluetooth®

Versão Bluetooth®:	Especificação Bluetooth Versão 5.0
Gama efetiva distância de operação:	10 a 12 m
Formatos de áudio compatíveis:	SBC, AAC
Compatibilidade:	Android, iOS, iPhone, MAC OS, PC

Conteúdo da embalagem

EarPods Pro i13 TWS
Box/estojo e carregamento
Cabo USB (USB A / Lightning)
Guia do Utilizador

Instruções de uso

1ª Versão

- Atender Chamada: Pressione o botão touch em qualquer auricular para atender uma chamada.
- Desligar Chamada: Pressione rapidamente o botão touch em qualquer auricular para desligar a chamada.
- Rejeitar Chamada: Pressione e segure o botão touch por 1 segundo para rejeitar a chamada.
- Controlo de Reprodução de Música: Pressione o botão touch em qualquer auricular para reproduzir ou pausar a música.
- Avançar ou Retroceder Música: Pressione o botão touch duas vezes para passar à próxima música ou três vezes para retroceder à música anterior.

2ª e 3ª Versão

- Atender Chamada: Pressione o botão touch em qualquer auricular para atender uma chamada.
- Desligar Chamada: Pressione rapidamente o botão touch em qualquer auricular para desligar a chamada.
- Rejeitar Chamada: Pressione e segure o botão touch por 1 segundo para rejeitar a chamada.
- Controlo de Reprodução de Música: Pressione o botão touch em qualquer auricular para reproduzir ou pausar a música.
- Avançar ou Retroceder Música: Pressione o botão touch duas vezes para passar à próxima música ou três vezes para retroceder à música anterior.
- Controlo de Volume: Aumente o volume no auricular direito e diminua no auricular esquerdo.

Carregamento e Bateria

- Tempo de Funcionamento: Aproximadamente 3-4 horas
- Tempo de Espera: Até 480 horas
- Tempo de Carregamento: 60-90 minutos
- Capacidade da Bateria por Auricular: 40mAh
- Caixa de Carregamento: 210mAh
- Distância sem Fios: 10-12 metros
- Carregamento Inteligente: A caixa suporta carregamento simultâneo dos auriculares e da própria caixa.

Emparelhamento e Utilização

- Emparelhamento com iOS: Abra a caixa e siga as instruções para emparelhar com facilidade.
- Emparelhamento com Android: Abra a caixa e siga as instruções para uma ligação rápida.
- Utilização Confortável: Identifique os lados esquerdo e direito, coloque os auriculares e gire para um ajuste confortável.

Resolução de Problemas Simplificada

Para sua tranquilidade, abordamos uma série de possíveis problemas de utilização com instruções claras. Desde dificuldades de carregamento até à resolução de questões de conexão, as soluções estão ao seu alcance.

Solução de Problemas

Problema: Fones de ouvido Pro i13 TWS não carregam

- Certifique-se de que ambos os lados do cabo USB estão devidamente conectados.
- Se estiver usando uma tomada, verifique se a fonte de energia está bem conectada e funcional.
- Ao usar um computador, confirme se está ligado e a porta USB está ativada.
- Tente desligar e ligar novamente os auriculares.
- Desconecte e reconecte o cabo de carregamento USB.

Problema: Falha de Emparelhamento com Smartphone

- Verifique se os auriculares estão no modo de emparelhamento.
- Garanta que a função de pesquisa Bluetooth do smartphone está ativa.
- Acesse o menu Bluetooth do dispositivo e remova o emparelhamento dos auriculares.
- Siga as instruções neste manual para emparelhar novamente os auriculares.

Problema: Desconexão a mais de 10 Metros do Smartphone

- Verifique se não há objetos metálicos ou obstáculos próximos que possam interferir na conexão Bluetooth.
- Lembre-se de que a conexão Bluetooth pode ser afetada por objetos entre os auriculares e o dispositivo emparelhado.

Problema: Falta de Áudio

- Verifique se os auriculares estão ligados e emparelhados corretamente.
- Se necessário, emparelhe novamente os auriculares com a fonte de áudio.
- Confirme a conexão da fonte de áudio.
- Aumente o volume, se estiver muito baixo.
- Verifique se os auriculares estão carregados e, se não estiverem, coloque-os na caixa de carregamento.

Problema: Incapacidade de Controlar o Volume ou Selecionar Faixas na App do Celular

- Lembre-se de que as funções do aplicativo podem variar e não dependem do smartphone ou tablet.

Estanquicidade

Este produto não tem qualquer certificado de estanquicidade, pelo que não poderá estar sujeito à humidade extrema ou líquidos. Pode estar em contacto com a pele suada normal.

Segurança

Sempre que se verifique que o produto apresenta sinais de humidade, não o recarregue. Se notar algum odor a queimado, não use mais o produto.

Não recarregue este produto com fontes de energia superiores ao especificado, pode danificar permanentemente a bateria.

Não recarregue várias vezes seguidas sem uso, pode danificar permanentemente a bateria.

Não descarte este produto no lixo comum. Contém baterias que não podem ser recicladas como lixo doméstico.