

# MS-8B/10B/20B/80B CASIO®

## Português

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.

### Precauções importantes

- Evite derrubar a calculadora nem a sujeite a impactos fortes.
- Nunca tente desmontar a calculadora.
- Limpe a calculadora com um pano macio e seco.
- O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

### Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.

- Sempre encarregue a troca da pilha a um revendedor autorizado.
- A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

### Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

### Cálculos de impostos

- Para definir uma taxa de imposto

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

$\boxed{\text{AC}} \boxed{\%} (\text{SET})$  (Até que SET apareça.)

SET	0.
-----	----

$\boxed{\text{TAX}} (\text{TAX RATE}) 5^* \boxed{\%} (\text{SET})$

TAX	%	5.
-----	---	----

- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando  $\boxed{\text{AC}}$  e, em seguida,  $\boxed{\text{TAX}}$  (TAX RATE).

### Conversão de moedas

- Para selecionar o modo de conversão de moedas

Pressione  $\boxed{\text{MEX}}$  para alternar entre o modo de conversão e modo de memória.

- O indicador "EXCH" no mostrador indica o modo de conversão.
- Os exemplos de cálculo mostrados aqui utilizam um modelo de 8 dígitos.

- Para definir as taxas de conversão

A moeda 1 (C1) é a sua moeda nacional e, portanto, ela é sempre definida como 1. A moeda 2 (C2) e a moeda 3 (C3) são moedas para outros dois países, e você pode mudar essas taxas quando quiser.

Exemplo: Taxa de conversão de \$1 (moeda nacional C1) = 0,95 euros para a moeda 2 (C2)

$\boxed{\text{AC}} \boxed{\%} (\text{SET})$  (Até que SET apareça.)  $\boxed{\text{C2}} 0.95^* \boxed{\%} (\text{SET})$

C2 EXCH RATE	0.95
--------------	------

- Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando  $\boxed{\text{AC}}$  e, em seguida,  $\boxed{\text{C2}}$ .

\* Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você pode introduzir até 8, 10 ou 12 dígitos, incluindo 0 para o dígito inteiro e zeros não significativos (embora somente seis dígitos significativos, contados da esquerda e começando com o primeiro dígito não zero, possam ser especificados).

Exemplos: 0,123456, 0,0123456

- Devido às diferenças na precisão dos cálculos, os resultados dos cálculos obtidos por alguns modelos podem ser diferentes dos resultados mostrados nos exemplos deste manual.

### Especificações

**Alimentação:** Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR54 (LR1130)

**Vida útil da pilha:** Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

**Temperatura de operação:** 0°C a 40°C

**Dimensões (A) x (L) x (P) / Peso aproximado (incluindo a pilha)**

MS-8B/10B/20B: 28,8×103×147 mm / 110 g

MS-80B: 28,8×103×147 mm / 115 g

HDC0D463T02

SA1409-A

Printed in China/Imprimé en Chine

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.