

Especificações Técnicas



CORES

Preto Branco Cinza Azul escuro Azul Verde Rosa Amarelo

Tamanho e peso

Peso box:
Aprox. 20 gr
Peso fone (individual):
Aprox. 4 gr
Peso box + fones:
Aprox. 28 gr

Características gerais

Nome do produto:
Fones de ouvido i12 TWS
Tamanho diafragma:
6 mm
Resposta de frequência (comunicação Bluetooth®):

NC Cancelamento de ruído:
Não
Tipo de NC cancelamento de ruído:

Número de microfones por fone:
1
Modo de som ambiente:
Não

Bateria

Tipo de baterias:
Bateria de Lítio de Polímero
Capacidade da bateria da box:
450 mAh
Capacidade da bateria do fone:
35 mAh
Tempo de carregamento da box:
Aprox. 60 min
Tempo de carregamento dos fones:
Aprox. 45 min
Método de carregamento da bateria:
USB (Lightning)
Tamanho do cabo de carregamento:
20 cm
Autonomia da bateria (Tempo de conversação):
Máx. 4 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música contínua com vol. no max.):
Máx. 2 a 2,5 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música max.):
Máx. 2,5 a 3 horas
Autonomia em standby:
Até 10 h (para apenas 1 fone); até 6 h (para ambos os fones)
Condições de recarga do dispositivo:
5 Volt DC / 1 Amp máx.

Especificação Bluetooth®

Versão Bluetooth®:
Especificação Bluetooth Versão 5.0
Gama efetiva distância de operação:
10 m
Resposta de frequência:

Formatos de áudio compatíveis:
SBC, AAC
Compatibilidade:
Android, iOS, iPhone, MAC OS, PC

Conteúdo da embalagem

EarBuds i12 TWS
Box/estojo e carregamento
Cabo USB (USB A / Lightning)
Guia do Utilizador

Instruções de uso

- **Atender uma chamada:** Quando receber uma chamada, um "bip" será ouvido nos auriculares. Pressione qualquer um dos auriculares para atender a chamada.
- **Terminar uma chamada:** Pressione rapidamente um auricular para desligar a chamada.
- **Rejeitar uma chamada:** Mantenha pressionado um auricular por 1 segundo para rejeitar a chamada.
- **Controlo de reprodução de música:** Pressione o botão do auricular para reproduzir ou pausar a música.
- **Alertas de bateria:** O estado da bateria é exibido no seu dispositivo iOS ou Android. Será alertado quando a bateria estiver fraca. Pode carregar um auricular enquanto o outro ainda está a ser utilizado.
- **Carregamento:** Durante o carregamento, as luzes vermelhas ficam acesas. Quando totalmente carregados, a luz azul acende brevemente. O estojo de carregamento suporta carregamento e descarregamento simultâneo.
- **Emparelhamento com Smartphone:** Pressione os sensores em ambos os auriculares simultaneamente para emparelhar. Procure "i12 TWS" no seu dispositivo e selecione-o. Se solicitado uma senha para emparelhar, siga as instruções do manual.

Emparelhamento Detalhado

1. Carregue os auriculares antes de iniciar o emparelhamento.
2. Retire-os da box, ou mantenha pressionados os sensores em ambos os auriculares até que as luzes vermelha e azul pisquem intermitentemente.
3. Solte os sensores e aguarde 3 a 4 segundos.
4. Pressione um dos botões do auricular duas vezes e solte-o para definir o auricular principal.
5. Ative o Bluetooth do seu smartphone e selecione "i12 TWS" na lista de dispositivos.
6. Autorize o emparelhamento se necessário.
7. Os auriculares emitirão "Bluetooth is Connected".

Controlos

- **Pressionar uma Vez:** Reproduzir, pausar ou atender chamada.
- **Pressionar Duas Vezes:** Avançar música ou aplicação.
- **Pressionar Três Vezes:** Retroceder.
- **Manter Premido:** Assistente do telefone.

Solução de Problemas

Problema: Fones de ouvido i12 TWS não carregam

- Certifique-se de que ambos os lados do cabo USB estão devidamente conectados.
- Se estiver usando uma tomada, verifique se a fonte de energia está bem conectada e funcional.
- Ao usar um computador, confirme se está ligado e a porta USB está ativada.
- Tente desligar e ligar novamente os auriculares.

- Desconecte e reconecte o cabo de carregamento USB.

Problema: Falha de Emparelhamento com Smartphone

- Verifique se os auriculares estão no modo de emparelhamento.
- Garanta que a função de pesquisa Bluetooth do smartphone está ativa.
- Acesse o menu Bluetooth do dispositivo e remova o emparelhamento dos auriculares.
- Siga as instruções neste manual para emparelhar novamente os auriculares.

Problema: Desconexão a 10 Metros do Smartphone

- Verifique se não há objetos metálicos ou obstáculos próximos que possam interferir na conexão Bluetooth.
- Lembre-se de que a conexão Bluetooth pode ser afetada por objetos entre os auriculares e o dispositivo emparelhado.

Problema: Falta de Áudio

- Verifique se os auriculares estão ligados e emparelhados corretamente.
- Se necessário, emparelhe novamente os auriculares com a fonte de áudio.
- Confirme a conexão da fonte de áudio.
- Aumente o volume, se estiver muito baixo.
- Verifique se os auriculares estão carregados e, se não estiverem, coloque-os na caixa de carregamento.

Problema: Incapacidade de Controlar o Volume ou Selecionar Faixas na App do Celular

- Lembre-se de que as funções do aplicativo podem variar e não dependem do smartphone ou tablet.

Estanquicidade

Este produto não tem qualquer certificado de estanquicidade, pelo que não poderá estar sujeito à humidade extrema ou líquidos. Pode estar em contacto com a pele suada normal.

Segurança

Sempre que se verificar que o produto apresenta sinais de humidade, não o recarregue.

Se notar algum odor a queimado, não use mais o produto.

Não recarregue este produto com fontes de energia superiores ao especificado, pode danificar permanentemente a bateria.

Não recarregue várias vezes seguidas sem uso, pode danificar permanentemente a bateria.

Não descarte este produto no lixo comum. Contém baterias que não podem ser recicladas como lixo doméstico.