

Especificações Técnicas



CORES

Branco

Tamanho e peso

Medidas:	Box 53mm x 44mm; Fone 41mm x 16,6mm x 6mm
Peso box:	Aprox. 20 gr
Peso fone (individual):	Aprox. 4 gr
Peso box + fones:	Aprox. 28 gr

Características gerais

Nome do produto:	Fones de ouvido i99 TWS
Tamanho diafragma:	6 mm
Display:	LED indicação de carga restante na box; indicação carga fones R / L
NC Cancelamento de ruído:	Não
Tipo de NC cancelamento de ruído:	---
Número de microfones por fone:	1
Modo de som ambiente:	Não

Bateria

Tipo de baterias:	Bateria de Lítio de Polímero
Capacidade da bateria da box:	500 mAh
Capacidade da bateria do fone:	35 mAh
Tempo de carregamento da box:	Aprox. 60 min
Tempo de carregamento dos fones:	Aprox. 45 min
Método de carregamento da bateria:	USB (Type C); Carregamento sem fios (indução)
Tamanho do cabo de carregamento:	20 cm
Autonomia da bateria (Tempo de conversaão):	Máx. 6 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música contínua com vol. no max.):	Máx. 2 a 2,5 horas
Autonomia da bateria (Tempo de música max.):	Máx. 2,5 a 3 horas
Autonomia em standby:	Até 10 h (para apenas 1 fone); até 6 h (para ambos os fones)
Condições de recarga do dispositivo:	5 Volt DC / 1 Amp máx.

Especificação Bluetooth®

Versão Bluetooth®:	Especificação Bluetooth Versão 5.0
Gama efetiva distância de operação:	10 m
Formatos de áudio compatíveis:	SBC, AAC
Compatibilidade:	Android, iOS, iPhone, MAC OS, PC

Conteúdo da embalagem

EarBuds i99 TWS
Box/estojo e carregamento
Cabo USB (USB A / Type C)
Guia do Utilizador

Instruções de uso

- **Atender uma chamada:** Quando receber uma chamada, um "bip" será ouvido nos auriculares. Pressione qualquer um dos auriculares para atender a chamada.
- **Terminar uma chamada:** Pressione rapidamente um auricular para desligar a chamada.
- **Rejeitar uma chamada:** Mantenha pressionado um auricular por 1 segundo para rejeitar a chamada.
- **Controlo de reprodução de música:** Pressione o botão do auricular para reproduzir ou pausar a música.
- **Alertas de bateria:** O estado da bateria é exibido no seu dispositivo iOS ou Android. Será alertado quando a bateria estiver fraca. Pode carregar um auricular enquanto o outro ainda está a ser utilizado.
- **Carregamento:** Durante o carregamento, as luzes vermelhas ficam acesas. Quando totalmente carregados, a luz azul acende brevemente. O estojo de carregamento suporta carregamento e descarregamento simultâneo.
- **Emparelhamento com Smartphone:** Pressione os sensores em ambos os auriculares simultaneamente para emparelhar. Procure "i99 TWS" no seu dispositivo e selecione-o. Se solicitado uma senha para emparelhar, siga as instruções do manual.

Emparelhamento Detalhado

1. Carregue os auriculares antes de iniciar o emparelhamento.
2. Retire-os da box, ou mantenha pressionados os sensores em ambos os auriculares até que as luzes vermelha e azul pisquem intermitentemente.
3. Solte os sensores e aguarde 3 a 4 segundos.
4. Pressione um dos botões do auricular duas vezes e solte-o para definir o auricular principal.
5. Ative o Bluetooth do seu smartphone e selecione "i99 TWS" na lista de dispositivos.
6. Autorize o emparelhamento se necessário.
7. Os auriculares emitirão "Bluetooth is Connected".

Controlos

- **Pressionar uma Vez:** Reproduzir, pausar ou atender chamada.
- **Pressionar Duas Vezes:** Avançar música ou aplicação.
- **Pressionar Três Vezes:** Retroceder.
- **Manter Premido:** Assistente do telefone.

Resolução de Problemas Simplificada

Para sua tranquilidade, abordamos uma série de possíveis problemas de utilização com instruções claras. Desde dificuldades de carregamento até à resolução de questões de conexão, as soluções estão ao seu alcance.

Eleve a sua experiência auditiva com os Auriculares EarBuds i99 TWS. Desfrute da liberdade, qualidade e conveniência que este equipamento de alta tecnologia oferece.

Seja para o seu entretenimento diário, chamadas em movimento ou momentos de descontração, estes auriculares proporcionam uma experiência sonora imersiva que não compromete em estilo nem funcionalidade. Experimente o futuro do áudio sem fios.

Solução de Problemas

Problema: Fones de ouvido i99 TWS não carregam

- Verifique se as duas extremidades do cabo USB estão devidamente conectadas.
- Se estiver a usar uma tomada, certifique-se de que a fonte de alimentação está corretamente ligada e a funcionar.
- Se estiver a usar um computador ou outra fonte de alimentação USB, confirme se estão conectados e se a porta USB está ativa.
- Tente ligar e desligar os fones de ouvido. Desconete e reconecte o cabo de carregamento USB.
- Verifique a base de indução, comprove que está ligada e funcional, remova qualquer proteção da box como silicone case.

Problema: Incapacidade de Emparelhar com o Smartphone

- Verifique se os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento ou reconecte-os.
- Certifique-se de que a função de pesquisa Bluetooth do seu dispositivo está ativa.
- Acesse o menu Bluetooth no seu dispositivo móvel, esqueça os fones de ouvido e, em seguida, volte a emparelhá-los seguindo as instruções no manual do usuário.

Problema: Desconexão a 10 Metros do Smartphone

- Verifique se não há objetos metálicos ou outros obstáculos próximos que possam interferir na conexão Bluetooth.
- Lembre-se de que o Bluetooth é sensível a objetos entre os fones de ouvido e o dispositivo conectado.

Problema: Falta de Sinal de Áudio

- Verifique se os fones de ouvido estão ligados e corretamente emparelhados.
- Se necessário, emparelhe novamente os fones de ouvido com a fonte de áudio.
- Confirme a conexão da sua fonte de áudio.
- Aumente o volume, se necessário.
- Coloque os fones de ouvido em carga na caixa de carregamento, se necessário.

Problema: Incapacidade de Controlar o Volume ou Selecionar Faixas na App do Celular

- Lembre-se de que as funções do aplicativo podem variar e não dependem do smartphone ou tablet.

Estanquicidade

Este produto não tem qualquer certificado de estanquicidade, pelo que não poderá estar sujeito à humidade extrema ou líquidos. Pode estar em contacto com a pele suada normal.

Segurança

Sempre que se verificar que o produto apresenta sinais de humidade, não o recarregue.

Se notar algum odor a queimado, não use mais o produto.

Não recarregue este produto com fontes de energia superiores ao especificado, pode danificar permanentemente a bateria.

Não recarregue várias vezes seguidas sem uso, pode danificar permanentemente a bateria.

Não descarte este produto no lixo comum. Contém baterias que não podem ser recicladas como lixo doméstico.