

# Manual de Uso – AirPods Pro 4 TWS



## Manual de Uso – AirPods Pro 4 TWS

Obs: Os AirPods Pro 4 TWS são uma alternativa mais económica aos AirPods Pro de outras marcas.

### Instruções Mini Pro 4

#### 1. Passos de Operação:

- Utilização Bilateral: Abra a tampa superior da caixa de carregamento e pressione a tecla multifuncional para ligá-la.
- Emparelhar com dispositivos Android: Ative o Bluetooth no telemóvel, procure na lista de dispositivos por "Pro 4" e emparelhe.
- Caso não apareça na lista os "Pro 4", retire da caixa de carregamento os dois AirPods e procure novamente.
- Aceite o emparelhamento caso seja sugerido, para que fique emparelhado ao seu dispositivo.
- Emparelhar com dispositivos iOS: Ative o Bluetooth no telemóvel, abra a tampa da caixa de carregamento dos AirPods Pro 4 TWS, aguardar pelo looping dos AirPods para ligar.
- Pode aparecer uma instrução de que não são genuínos, aceite para continuar a usar os auriculares.

#### 2. Ligar e Desligar:

- Desligar do dispositivo emparelhado: Basta colocar os dois auriculares na caixa de carregamento e fechar a tampa superior.
- Desligar os auriculares em separado: Pressione longamente a tecla touch multifuncional de qualquer um fone de ouvido por 4 segundos para desligar.
- Ao abrir a tampa da caixa, a luz verde acende despertando o sistema.
- Passo de carregamento dos AirPods: Pressione a tecla multifuncional para ligar, acende-se o led laranja indicando que os auriculares estão a receber carga da caixa de carregamento.

#### 3. Indicação de Carregamento:

- Ao colocar a caixa de carregamento à carga, o Led laranja fica a piscar, quando a carga atingir os 100% a luz laranja ficará fixa.
- Luz laranja fixa indica carga completa.
- Luz laranja a piscar durante o carregamento.

### Precauções:

- Armazene os auriculares num local seco e ventilado.
- Não utilize substâncias abrasivas para a limpeza.
- Mantenha uma distância de até 10 metros para uma ligação estável.
- Não desmonte os auriculares por conta própria.
- Utilize um cabo USB-A / Lightning padrão para carregar.
- Não carregue os AirPods em fontes de alimentação superiores a 5 Volts e máximo 1 Ampere.

## Manual de Uso – AirPods Pro 4 TWS

### Fácil de Utilizar:

- Atender/Rejeitar Chamadas e Controlo de Música simples.
- Alerta de Bateria Fraca.

### Controlos:

- Um toque no sensor Touch de qualquer um dos auriculares para reproduzir, pausar, atender ou desligar uma chamada.
- Duas vezes para avançar uma faixa de música ou na aplicação.
- Três vezes para retroceder uma faixa de música.
- Mantenha premido o sensor Touch para chamar o assistente do telemóvel.

### Incluído na embalagem:

- 2 x AirPods Pro 4 TWS
- 1 x Caixa de Carregamento
- 1 x Cabo de Carregamento Tipo Lightning / USB-A
- 1 x Manual do Utilizador

### Observação:

A exposição prolongada a volumes sonoros elevados, pode resultar em danos auditivos. Utilize este dispositivo com responsabilidade.

### Notas Importantes

- Evite recarregar os auscultadores por mais de 2 horas de cada vez para preservar a vida útil da bateria.
- Tenha em atenção que a fonte de alimentação recomendada não deverá ultrapassar uma tensão de 5 Volts e no máximo 1 Ampere, para evitar danos nas baterias dos seus AirPods Pro 4 TWS.
- Ao usar os auscultadores, certifique-se de identificar o lado correto (direito ou esquerdo) para um ajuste confortável.