

Manual de Uso - EarPods Pro 3 TWS

Manual de Uso - EarPods Pro 3 TWS

Nota: Os EarPods Pro 3 TWS são uma alternativa aos AirPods Pro.

Configuração Inicial

(dispositivos iOS não basta abrir a box e ligar)

1. Abra a caixa dos EarPods Pro 3 TWS e mantenha-a próxima do seu smartphone.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. Toque em "Ligar" quando a configuração aparecer no ecrã do seu smartphone.
4. Toque em "OK" para confirmar o emparelhamento.
5. Os EarPods Pro 3 TWS aparecerão como "Pro3" nos dispositivos disponíveis para emparelhamento.
6. Pode ser necessário aceitar a indicação de que não são genuínos.

(dispositivos Android e PC pode ser necessário retirar os EarPods da box e ligar)

1. Abra a caixa dos EarPods Pro 3 TWS e mantenha-a próxima do seu smartphone.
2. Remova os dois fones da box e ligue-os.
3. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
4. Os EarPods Pro 3 TWS aparecerão como "Pro3" nos dispositivos disponíveis para emparelhamento.
5. Toque para Emparelhar ao seu smartphone.
6. Toque em "Permitir" ou "Aceitar" o emparelhamento para confirmação.

Controlos Principais

- Toque uma vez em qualquer EarPod para reproduzir, pausar ou atender uma chamada.
- Toque duas vezes no EarPod direito para avançar para a próxima música ou aplicação.
- Toque três vezes no EarPod esquerdo para retroceder uma faixa de música.
- Mantenha premido qualquer EarPod para chamar o assistente do telefone.
- Se estiver a receber uma chamada e pretender rejeitar, mantenha premido qualquer EarPod.

Controlo de Volume

- Para aumentar o volume, dê três toques rápidos no EarPod direito.
- Para diminuir o volume, dê três toques rápidos no EarPod esquerdo.

Carregamento

1. Para carregar a caixa, ligue o cabo Lightning à caixa e ligue-o a uma fonte de alimentação USB (máx. 1A).
2. Durante o carregamento da caixa, a luz laranja piscará.
3. Quando a caixa estiver totalmente carregada, a luz laranja permanecerá acesa.
4. Para carregar os EarPods Pro 3 TWS, coloque ambos os auriculares na caixa e feche a tampa.
5. Durante o carregamento dos EarPods Pro 3 TWS, o LED branco permanecerá aceso até que estejam totalmente carregados.
6. Quando totalmente carregados, o LED branco apaga-se.

Notas Importantes

- Evite carregar os auscultadores por mais de 2 horas de cada vez para preservar a vida útil da bateria.
- Ao usar os auscultadores, certifique-se de identificar o lado correto (direito ou esquerdo) para um ajuste confortável.
- Em alguns smartphones, as funções de controle de volume podem não funcionar.