


Manual de Uso - EarPhones Pro – 2nd Generation TWS – LB BA04



Manual de Uso - EarPhone Pro – 2nd Generation TWS


Obs: Os EarPhones Pro de 2ª Geração TWS são uma alternativa aos AirPods Pro 2nd Generation.

Configuração Inicial



Dispositivos iOS basta abrir a box e ligar.

1. Abra a caixa dos EarPhones Pro 2nd Gen. TWS e mantenha-a próxima do seu smartphone.
2. Ative o Bluetooth no seu smartphone.
3. Toque em "Ligar" ou "Conectar" quando a configuração aparecer no ecrã do seu smartphone.
4. Toque em "OK" ou "Done" para confirmar o emparelhamento.
5. Os EarPhones Pro 2nd Gen. TWS aparecerão como "BA04" nos dispositivos disponíveis para emparelhamento na página de Bluetooth.
6. Ao ser conectado ao dispositivo com sucesso, a caixa emite um bip.
7. Pode ser necessário aceitar a indicação de que não são genuínos.



Dispositivos Android e PC pode ser necessário retirar os EarPods da box e ligar.

1. Abra a caixa dos EarPhones Pro 2nd Gen. TWS e mantenha-a próxima do seu smartphone.
2. Se não reconhecer inicialmente liga a box, remova os dois fones da box para os ligar.
3. Entre na página de Bluetooth e ative o Bluetooth no seu smartphone.
4. Os EarPhones Pro 2nd Gen. TWS aparecerão como "BA04" nos dispositivos disponíveis para emparelhamento.
5. Toque para Emparelhar ao seu smartphone.
6. Toque em "Permitir" ou "Aceitar" o emparelhamento para confirmação.
7. Ao ser conectado ao dispositivo com sucesso, a caixa emite um bip.

Manual de Uso - EarPhones Pro – 2nd Generation TWS – LB BA04

Controlos Principais

- Toque uma vez em qualquer EarPhone para reproduzir, pausar ou atender uma chamada.
- Toque duas vezes no EarPhone direito ou esquerdo para avançar para a próxima música ou aplicação.
- Toque três vezes no EarPhone direito ou esquerdo para recomeçar uma faixa de música.
- Mantenha premido qualquer EarPhone para chamar o assistente do telefone.
- Se estiver a receber uma chamada e pretender rejeitar, mantenha premido qualquer EarPhone.

Controlo de Volume



- Para aumentar o volume, segure com o polegar a trás do fone e deslize o dedo indicador no sensor para cima, em qualquer fone.
- Para diminuir o volume, segure com o polegar a trás do fone e deslize o dedo indicador no sensor para baixo, em qualquer fone.

Carregamento



1. Este dispositivo suporta carregamento sem fios ou por indução (pode notar um aquecimento da caixa).
2. Ao ser reconhecido carregamento sem fios, será emitido um bip.
3. Para carregar a caixa, ligue o cabo Lightning à caixa e ligue-o a uma fonte de alimentação USB (máx. 1A).
4. Durante o carregamento da caixa, a luz laranja permanece ligada por alguns segundos, depois desliga-se.
5. Quando a caixa estiver totalmente carregada, a luz laranja acende por breves instantes.
6. Para carregar os EarPhones Pro 2nd Gen. TWS, coloque ambos os auriculares na caixa e feche a tampa.
7. Durante o carregamento dos EarPhones Pro 2nd Gen. TWS, o LED laranja permanecerá apagado.
8. Quando totalmente carregados, o LED acende-se e apaga após alguns segundos.

Notas Importantes

- Evite recarregar os auscultadores por mais de 2 horas de cada vez para preservar a vida útil da bateria.
- Tenha em atenção a fonte de alimentação, Tensão de 5 Volts e o máximo recomendado é 1 Ampere.
- Ao usar os auscultadores, certifique-se de identificar o lado correto (direito ou esquerdo) para um ajuste confortável.